

MOSCONI

GLADEN AUDIO EUROPE

OBS! Viktig information för dig som köpt en Mosconi DSP!

För att uppnå bästa möjliga dynamiska omfång i kombination med minsta möjliga bakgrundsbrus så måste din Mosconi DSP justeras korrekt.

1. Se till att inget är inkopplat på DSP´ns ljudutgångar.
2. Vrid ner ingångsnivån på både DSP´n och ditt slutsteg till minimum.
3. Spela upp rosa brus på full volym.
4. Vrid sakta upp DSP´ns ingångsnivå till dess att ingångs status leden börjar blinka, vrid då ner igen tills den precis har slocknat.
5. Pausa uppspelningen och anslut slutsteget till DSP´n.
6. Innan du fortsätter, kontrollera så du har grovjusterat delningsfiltren i din DSP korrekt så att du inte riskerar att förstöra dina högtalare.
7. Återuppta uppspelningen och justera nivån på din huvudenhet till ca 75-80% av max, eller där du vet att du har max nivå utan distortion.
8. Vrid upp nivåkontrollen på ditt slutsteg tills du når max distortionsfri nivå.
9. Sätt in en skiva med din favoritmusik, luta dig tillbaka och njut!

Vid problem eller om du har allmänna frågor om Mosconis eller Gladens produkter, var vänlig kontakta din återförsäljare eller generalagenten Ljudbyggaren AB i Hyllinge 042-164750

